

VARIO mat 1+

Material:

Polyethylen, hochmolekular

Maße in mm:

1200 x 2400 x 14,5 (inkl. Profil)

Gewicht pro Panel:

Ca. 36 kg

Oberfläche & Farbe:


2,5mm Profil einseitig
schwarz-bunt

Traglast:

ca. 60t (abhängig vom
Untergrund)

Transport pro LKW:

600st (1728m²)



Anwendungsbereiche:



Straßenbau
und
Zufahrtswege



Temporäre
Gehwege



Leitungsbau



Konzerte
und Events



Mobile
Logistik



Mobile
Parkplätze



Verlegung der Panels (der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)


LKW-Entladung:

Es bestehen zwei Möglichkeiten zum Abladen der Panels:

- Abladung von Hand durch 2 Personen. Durch Nutzung der Handgriffe in den Panels lassen sich diese problemlos Auf- und Abladen.
- Stapelweise Abladung mit einem Gabelstapler:
Hier ist lediglich darauf zu achten, dass die erforderliche Gabellänge (min. 100cm) vorhanden ist und die einzelnen Panels gegen Absturz gesichert sind.

Lagerung:

Die Panels sollten maximal zu je 20 Stück gestapelt werden. Es empfiehlt sich maximal 3 Stapel übereinander zu lagern. Des Weiteren ist es vorteilhaft, zwischen den Stapeln jeweils 3 Kanthölzer unterzulegen. Mit zwei Personen lassen sich die Panels sehr gut handeln.




Das Panel:

Material: Polyethylen, hochmolekular

Maße: 1200mm x 2400mm x 14,5mm

Gewicht: 36 kg

Verbindungslöcher zum Verschrauben der Panels befinden sich verteilt an allen 4 Seiten des Panels. Handgriffe befinden sich an beiden kurzen Seiten.




2-Wege Verbinder:

Material: PE Kunststoff oder Metall


Maße: 185mm x 185mm x 10mm

Gewicht: 0,1 kg / Verbinder

**Verbindungsschrauben:**


Gewinde: M10 Schraube/Unterlegscheibe

Gewicht: 0,1 KG inkl. Unterlegscheibe



Verlegung der Panels


Die Panels einfach vom Stapel mit 2 Personen herunternehmen, und mit Hilfe der Handgriffe an den gewünschten Ort transportieren.





Verlegen und Verschrauben der Panels:

Die Panels einfach auf die zu schützende Bodenfläche ablegen. Eine Vorbehandlung des Bodens ist hierbei nicht erforderlich.


Die Verlegung lässt sich am Besten durch 2 Personen durchführen.



Um die Panels zu verschrauben, einfach die Verbinder unter die Panels führen und anschließend von oben mit einer Schraube und Unterlegscheibe M10x25 sichern bzw. verschrauben. Die Verschraubung erfolgt optimalerweise mit Hilfe eines Akkuschaubers und eines Schraubenaufsatzes für M10-Schrauben.



Wenn die Panels miteinander verbunden werden, entsteht eine zusammenhängende stabile Fläche, welche den Untergrund schützt und die Drucklast beim Befahren optimal verteilt.



Generelle Hinweise

Oberflächenbehandlung

Nach dem Einsatz sollten beide Seiten der Panels gereinigt werden. Die Lagerung kann im freien stattfinden. Die Panels sollten jedoch nicht extremen Minustemperaturen ausgesetzt werden. Es werden keine speziellen chemischen Mittel oder Gerätschaften benötigt, um die Panels zu reinigen. Mit einem Hochdruckreiniger lassen sich die Panels optimal reinigen.

Nutzung als Temporäre Zufahrtslösung

Die Panels sind bestens dazu geeignet, temporäre Zufahrtslösungen im Gelände zu schaffen. Je nach Untergrund halten die Panels einer Belastung von bis zu 80 to/m² stand. Das Befahren mit Kettenfahrzeugen ist möglich, sollte aber nach Möglichkeit nur mit Kettenschutz erfolgen. Ein Drehen des Kettenfahrzeugs im Stand sollte vermieden werden, da je nach Drehpunkt und Geschwindigkeit die Panels an den Verschraubungen auseinandergerissen werden können.

Montage

Sofern die zu einer Fläche montierten Panele umverlegt werden, müssen die Panele wieder einzeln demontiert werden.